

Desinfektionsreiniger

Lorito DR 3301

Küchen Desinfektionsreiniger

Produktbeschreibung

LORITO® DR 3301 ist ein Desinfektionsreiniger zur Anwendung auf allen festen Oberflächen in Lebensmittel- und Küchenbereichen. Wirkt bakterizid, fungizid und virusinaktivierend - aldehydfrei und damit geruchsneutral. Geprüft nach den Richtlinien der VAH, DVG, EN und in die DVG- Desinfektionsmittelliste aufgenommen.

Anwendung/Dosierung: Zur Desinfektion und Reinigung von wasserfesten Oberflächen (Böden Wänden, Arbeitsplatten) in lebensmittelverarbeitenden Betrieben und Küchen-Einrichtungen. Einsatzfähig in allen Objekten mit hohem Hygienestandard.

DVG

Lebensmittelbereich		Anwendungskonzentration in Volumen-Prozent (V-%)							
AB	°C	wenig belasteter Bereich				belasteter Bereich			
		Bakterizidie		Fungizidie		Bakterizidie		Fungizidie	
		30´	60´	30´	60´	30´	60´	30´	60´
		6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b
A	20°C	0,2	0,2	0,1	0,1	1,5	1,5	1,0	0,2
	10°C	1,0	1,0	0,1	0,1	3,5	2,5	1,0	0,5
B	20°C	0,2	0,2	0,1	0,1				
	10°C	1,0	1,0	0,1	0,1				

Hinweis: Eine optimale Anwendung wegen der ausgezeichneten Materialverträglichkeit ist die Kombination Lorito DR 3301 mit Toro 142 zur Zwischenreinigung.

Produktbeschaffenheit: Klare Flüssigkeit.

ph-Wert (Konzentrat):

10	11	12	13	14
----	----	-----------	----	----

Inhaltsstoffe: Nach Detergenzienverordnung 648/2004/EG:
Nichtionische Tenside: Unter 5%
Desinfektionsmittel: Didecyldimethylammoniumchlorid.

Registriernummer: N-37474

Wirkstoff: Didecyldimethylammoniumchlorid

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Verpackung: 1 l / 10 l Gebinde

Art-Nr.: 330107

Produktcode: GD 40

Lager-Hinweis: Frostfrei lagern, vor Hitze schützen.



Alle Angaben in unserem Produktdatenblatt basieren auf langjährigen Erfahrungen, sowie Untersuchungen und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Verarbeitungsarten und Materialbeschaffenheiten im Objekt können jedoch im Einzelnen von uns nicht überprüft werden. Aus diesem Grund geben wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise wieder. Der Wert der Arbeiten hängt von der fachgerechten Ausführung durch den Anwender ab. Bei eventuellen Zweifeln über die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials verpflichtet sich der Anwender das Produkt an unauffälliger Stelle zu testen und sich gegebenenfalls anwendungstechnische Unterstützung einzuholen. Für unvollständige oder fehlerhafte Angaben im Datenblatt übernehmen wir keine Haftung. Alle vorhergehenden Produktdatenblätter verlieren mit diesem Datenblatt ihre Gültigkeit.

OTTO OEHME GMBH

D-90584 Allersberg | Industriestraße 20
 Telefon: 09176/9805-0 | Fax: 09176/9805-55
 Info@oehme-lorito.de | www.oehme-lorito.de