

Spezialreiniger

Ultraschallbadreiniger

Produktbeschreibung

Unser Ultraschallbadreiniger ist die ideale Lösung für alle Ihre Reinigungsbedürfnisse, wenn es um Ultraschallbäder geht. Diese speziell formulierte Reinigungslösung wurde entwickelt, um selbst die hartnäckigsten Verschmutzungen mühelos zu entfernen und dabei Ihre Geräte zu schonen.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Hocheffiziente Reinigungsformel:** Unser Ultraschallbadreiniger dringt tief in Verschmutzungen ein und löst Fett, Öl, Schmutz und andere Rückstände schnell und gründlich.
- **Schonend und sicher:** Die Zusammensetzung ist nicht nur effektiv, sondern auch schonend zu empfindlichen Materialien wie Metall, Glas, Kunststoff und Keramik. Sie können sicher sein, dass Ihre wertvollen Gegenstände nicht beschädigt werden.
- **Universelle Anwendung:** Ideal für die Reinigung von Schmuck, Brillen, Zahnprothesen, Werkzeugen, Uhren, medizinischen Instrumenten und vielem mehr. Perfekt für den Einsatz in Labors, Werkstätten, Praxen und zu Hause.
- **Umweltfreundlich:** Unsere Formel ist biologisch abbaubar und enthält keine aggressiven Chemikalien, die die Umwelt belasten. Sie können den Reiniger bedenkenlos verwenden, ohne schädliche Rückstände zu hinterlassen.
- **Einfach in der Anwendung:** Einfach eine angemessene Menge des Reinigers in das Ultraschallbad geben und die Gegenstände einlegen. Der Reiniger arbeitet schnell und effizient, sodass Sie in kürzester Zeit strahlend saubere Ergebnisse erzielen.

Anwendung/Dosierung

- **Dosierung:** Fügen Sie dem Ultraschallbad eine geringe Menge des Reinigers hinzu (je nach Verschmutzungsgrad ca. 0,2 – 0,5 % auf 1 L).
- **Reinigungsdauer:** Stellen Sie die Reinigungszeit entsprechend der Art und dem Verschmutzungsgrad der zu reinigenden Gegenstände ein. Normalerweise reichen 3-10 Minuten aus.
- **Nachspülen:** Nach der Reinigung die Gegenstände gründlich mit klarem Wasser abspülen und trocknen.

Produktbeschaffenheit: weißliche Flüssigkeit.

pH- Wert (Konz.): 2,5

Inhaltsstoffe: Nach Detergenzienverordnung 648/2004/EG:
 nichtionische Tenside : 5% - 15%

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Verpackung: 1 L Gebinde

Art-Nr.: 217

Produktcode: -

Lager-Hinweis: Frostfrei lagern, vor Hitze schützen.



Alle Angaben in unserem Produktdatenblatt basieren auf langjährigen Erfahrungen, sowie Untersuchungen und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Verarbeitungsarten und Materialbeschaffenheiten im Objekt können jedoch im Einzelnen von uns nicht überprüft werden. Aus diesem Grund geben wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise wieder. Der Wert der Arbeiten hängt von der fachgerechten Ausführung durch den Anwender ab. Bei eventuellen Zweifeln über die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials verpflichtet sich der Anwender das Produkt an unauffälliger Stelle zu testen und sich gegebenenfalls anwendungstechnische Unterstützung einzuholen. Für unvollständige oder fehlerhafte Angaben im Datenblatt übernehmen wir keine Haftung. Alle vorhergehenden Produktdatenblätter verlieren mit diesem Datenblatt ihre Gültigkeit.

OTTO OEHME GMBH

D-90584 Allersberg | Industriestraße 20
 Telefon: 09176/9805-0 | Fax: 09176/9805-55
 Info@oehme-lorito.de | www.oehme-lorito.de